

# App blockieren +Akku sparen +Updates aus Smartphone + Tablet sicher einstellen - Spione abwehren

## 1

Einstellungen / Anwendungen / Anwendungsmanager /

App 1x antippen

DEAKTIVIEREN (wird im Hintergrund dann nicht mehr gestartet, spart Akku)

Liste deaktivieren spart AKKU z.B:

Excel	deaktivieren (365 Tage, Excel) wird frei, wenn Sie es für 365 Tage mieten!
Facebook	deaktivieren (wenn sie es nicht nutzen)
Facebook App Manager	deaktivieren (wenn sie es nicht nutzen)
Google App	deaktivieren (wenn sie es nicht nutzen)
Google Drive	deaktivieren (Cloud bei Google)
Google Musik	deaktivieren (Musik bei Google kaufen)
OneDrive	deaktivieren (Cloud bei Microsoft)
OneNote	deaktivieren (365 Tage, OneNote)
PowerPoint	deaktivieren (365 Tage, PowerPoint) wird frei, wenn Sie es für 365 Tage mieten!
SHealth	deaktivieren (nur für Fitnessarmbänder)
Samsung Push Service	deaktivieren (Zwangs Updates Aus)
Skype	deaktivieren (wenn Sie es nicht nutzen)
Word	deaktivieren (365 Tage Word) wird frei, wenn Sie es für 365 Tage mieten!
YouTube neu installieren kostenlos	deaktivieren (wenn sie es selten nutzen) z.B. WPS Office oder AndrOpen Office (ist für Android je: Word, Excel, Power Point)

## 2 Zwangs Updates Funktion blockieren?

Automatische App-Updates auf Android-Geräten deaktivieren

- 1 Öffnen Sie den Google Play Store.
- 2 Drücken Sie die „Menü“-Taste, um das Kontextmenü zu öffnen und klicken Sie in dem erscheinenden Menü auf "**Einstellungen**".
- 3 Tippen Sie auf "**Automatische App-Updates**".
- 4 Wählen Sie, im nun erscheinenden Pop-up "**Keine automatischen App-Updates**" aus, um die Updates zu deaktivieren.

### 2a

Einstellungen / Anwendungsmanager

**Samsung Push Service** deaktivieren *com.sec.spp.push* deaktivieren

Hinweis: Systemupdates, keine Info mehr über OTA Updates

Man muß zuerst die "**Aktualisierung deinstallieren**" danach lässt sich der Dienst komplett deaktivieren! Dann das Geräte neu Starten

## Updates „ausschalten“ - warum?

Updates „**automatisch aktualisieren**“ schaltet man besser **ausschalten**.

### 2 Gründe

- 1 Firmen kopieren im Hintergrund, ohne Ihr Wissen, IHRE persönlichen Daten (Name-Ihren Ort-Kontakte-Mails-App Protokolle-etc). Das ist erlaubt, wenn Sie die AGB bestätigt haben. Das nennt man auch ausspionieren!!

Erfahrungsgemäß sagt man: nach Kauf eines neuen Gerätes kann man **ein** Jahr Updates für Ihr Gerät runter laden. Das ist auch gut!

Updates werden immer für die Neue Generation Geräte gemacht. Ihr Gerät ist jetzt schon **1 Jahr alt** und damit OUT. Ab jetzt treten bei jedem neuen Update immer mehr kleine Probleme auf. Nach **3 Jahren** ist Ihr Gerät Uralt, in der Computer Welt.

deswegen: automatische Updates sollten Sie immer abschaltet sein

**\* Einstellung / Geräteinfo/ Systemaktualisierung o. Auto. aktualisieren AUS**  
In jeder App gibt es: **3** Punkte o. Striche o. ein **\*** Zahnrad =**Einstellungen**  
Update **Automatische** aktualisieren **AUS** oder **Nie**

Wenn Sie für eine App ein Update wünschen. Starten Sie Google Store (wie immer) suchen die App dann steht dort aktualisieren.

Ich empfehle Ihnen die Kommentare zu lesen, ob es mit diesem Update Probleme gibt. Wenn nicht dann aktualisieren drücken...fertig!

---

Für Spezialisten:

**\* Einstellung / Geräteinfo/**

### **Entwickleroptionen**

System aktualisieren AUS  
Laufende Dienste Update  
von XDM Service gestartet  
Software-Update com.wssyncmldm  
Stopp

Ort? Update Datei

Gerätespeicher / **dianxin** löschen  
neu start ist sie weg?

Versteckte Dateien anzeigen an

**wo liegt die Download Update Datei?**

**Speicherort Android update samsung**

Datei unter System/data/fota liegt und update.zip heißt.

Ist zwar schon zwei Jahre her, aber wenn noch jemand anders das selbe Problem hat bitte folgendes durchführen.

Mit **root Explorer** den Inhalt vom Verzeichnis: **Cache** löschen.

Darin befindet sich die **update.zip (/cache/fota/update.zip)**

Danach noch im Anwendungsmanager bei "**ALLE Anwendungen**" Die App Software - Update suchen und dort den Cache und Daten löschen.

oder

Akku raus 10 Sek.

Dann starten mit:

Audioleise + Start + Home (unten Mitte)

gleichzeitig gedrückt halten 10 Sek.